

# HEIDENHAIN



## GAGE-CHEK 2000 Demo

Manual do Utilizador

Sistema eletrónico de avaliação

Português (pt) 06/2021

## Índice

1	Princípios básicos	7
2	Instalação do software	11
3	Comando geral	. 17
4	Configuração do software	37
5	ScreenshotClient	43
6	Índice	49
7	Índice de imagens	51

1	Prine	ncípios básicos7				
	1.1	Vista geral				
	1.2	Informações sobre o produto8				
		1.2.1 Software de demonstração das funções do aparelho8				
		1.2.2 Funções do software de demonstração				
	1.3	Utilização conforme à finalidade8				
	1.4	Utilização não conforme à finalidade8				
	1.5	Recomendações para a leitura da documentação8				
	1.6	Marcas de texto9				
2	Insta	alação do software11				
	2.1	Vista geral12				
	2.2	Transferir o ficheiro de instalação 12				
	2.3	Requisitos do sistema				

3	Com	Comando geral			
	3.1	Vista g	eral	. 18	
	3.2	Coman	do com ecrã tátil e dispositivos de entrada	. 18	
		3.2.1 3.2.2	Ecrã tátil e dispositivos de entrada Gestos e ações do rato	. 18 . 18	
	3.3	Elemen	ntos de comando e funções gerais	. 20	
	3.4	GAGE-	CHEK 2000 Demo iniciar e terminar	.22	
		3.4.1	Iniciar GAGE-CHEK 2000 Demo	. 22	
		3.4.2	Encerrar o GAGE-CHEK 2000 Demo	. 23	
	3.5	Iniciar	e encerrar sessão do utilizador	23	
		3.5.1	Iniciar sessão do utilizador	23	
		3.5.2	Encerrar sessão do utilizador	.23	
	3.6	Definir	o idioma	. 24	
	3.7	Interfac	e de utilizador	24	
		3.7.1	a interface de utilizador após a ligação	. 24	
		3.7.2	Menu principal da interface de utilizador	25	
		3.7.3	Menu Medição	.26	
		3.7.4	Menu Gestão de ficheiros	. 27	
		3.7.5	Menu Início de sessão do utilizador	.28	
		3.7.6	Menu Definições	29	
		3.7.7	Menu Desligar	30	
	3.8	Visualia	zação de posição	. 30	
		3.8.1	Elementos de comando da visualização de posições	. 30	
	3.9	Ajustar	a área de trabalho	. 31	
		3.9.1	Ocultar ou mostrar o menu principal	. 31	
		3.9.2	Ocultar ou mostrar a barra de funções	. 31	
		3.9.3	Desenrolar barra de funções	. 31	
		3.9.4	Deslocar funções na barra de funções	.32	
	3.10	Trabalh	ar com a barra de funções	32	
		3.10.1	Elementos de comando da barra de funções	. 32	
		3.10.2	Elementos funcionais	32	

4	Con	figuração do software	37	
	4.1	Resumo	38	
	4.2	Definir o idioma	38	
	4.3	Ativar opções de software	39	
	4.4	Selecionar a versão do produto (opcional)	40	
	4.5	Copiar ficheiro de configuração	40	
	4.6	Importar dados de configuração	41	
5	Scre	enshotClient	43	
	5.1	Resumo	44	
	5.2 Informações sobre ScreenshotClient			
	5.3	3 Iniciar ScreenshotClient		
	5.4	4 Ligar ScreenshotClient ao software de demonstracão		
	55	Ligar ScreenshotClient an anarelho	46	
	0.0			
	5.6	Configurar ScreenshotClient para capturas de ecrã	46	
		5.6.1 Configurar a posição de memória e o nome de ficheiro de capturas de ecrã	46	
		5.6.2 Configurar o idioma da interface de utilizador de capturas de ecrã	47	
	5.7	Criar capturas de ecrã	48	
	5.8	Encerrar ScreenshotClient	48	
6	Índi	ce	49	
7	Índi	ce de imagens	51	

## **Princípios básicos**

#### 1.1 Vista geral

Este capítulo contém informações sobre o presente produto e as presentes instruções.

#### 1.2 Informações sobre o produto

#### 1.2.1 Software de demonstração das funções do aparelho

O GAGE-CHEK 2000 Demo é um software que pode instalar num computador independentemente do aparelho. Com a ajuda do GAGE-CHEK 2000 Demo, pode conhecer, testar ou demonstrar as funções do dispositivo.

#### 1.2.2 Funções do software de demonstração

Devido à ausência de ambiente de hardware, as funções do software de demonstração não correspondem exatamente a todas as funcionalidades do aparelho. No entanto, com base nas descrições, pode familiarizar-se com as funções mais importantes e a interface de utilizador.

#### 1.3 Utilização conforme à finalidade

Os aparelhos da série GAGE-CHEK 2000 são sistemas eletrónicos de avaliação digital de alta qualidade destinados à leitura de valores de medição exatos e a tarefas de posicionamento de elementos de contorno em aplicações de metrologia. Os aparelhos são utilizados, principalmente, em máquinas de medição, máquinas de medição por coordenadas.

GAGE-CHEK 2000 Demo é um produto de software que serve para a demonstração das funções básicas dos aparelhos da série GAGE-CHEK 2000. GAGE-CHEK 2000 Demo só pode ser utilizado para fins de demonstração, formação ou exercício.

#### 1.4 Utilização não conforme à finalidade

GAGE-CHEK 2000 Demo destina-se unicamente a uma utilização conforme à finalidade. Não é permitida a utilização para outros fins, nomeadamente:

- para fins de produção em sistemas produtivos
- como componente de sistemas produtivos

#### **1.5** Recomendações para a leitura da documentação

#### São desejáveis alterações? Encontrou uma gralha?

Esforçamo-nos constantemente por melhorar a nossa documentação para si. Agradecemos a sua ajuda, informando-nos das suas propostas de alterações através do seguinte endereço de e-mail:

#### userdoc@heidenhain.de

#### 1.6 Marcas de texto

Nestas instruções utilizam-se as seguintes marcas de texto:

Representação	Significado			
▶ >	caracteriza um passo de operação e o resultado de uma operação			
	Exemplo:			
	► Tocar em <b>OK</b>			
	> Fecha-se a mensagem			
•	caracteriza uma enumeração			
•	Exemplo:			
	Interface TTL			
	Interface EnDat			
	•			
Negrito	identifica menus, visualizações e botões do ecrã			
	Exemplo:			
	Tocar em Encerrar			
	> O sistema operativo é encerrado			
	<ul> <li>Desligar o aparelho no interruptor de rede</li> </ul>			



## Instalação do software

#### 2.1 Vista geral

Este capítulo contém todas as informações necessárias para transferir o GAGE-CHEK 2000 Demo e instalá-lo num computador de acordo com a finalidade.

#### 2.2 Transferir o ficheiro de instalação

Antes de poder instalar o software de demonstração num computador, precisa de transferir um ficheiro de instalação do portal HEIDENHAIN.



Para poder transferir o ficheiro de instalação do portal HEIDENHAIN, tem que dispor dos direitos de acesso à pasta do portal **Software** no diretório do produto correspondente.

Se não dispuser de direitos de acesso à pasta do portal **Software**, pode solicitá-los ao seu contacto HEIDENHAIN.

- Transferir aqui a versão atual do GAGE-CHEK 2000 Demo : www.heidenhain.de
- Navegar até à pasta de download do seu browser.
- Descompactar o ficheiro transferido com a extensão .zip numa pasta de arquivo temporária
- > São descomprimidos os ficheiros seguintes na pasta de arquivo temporária:
  - Ficheiro de instalação com a extensão .exe
  - Ficheiro **DemoBackup.mcc**

#### 2.3 Requisitos do sistema

Se desejar instalar o GAGE-CHEK 2000 Demo num computador, o sistema do computador tem que preencher os seguintes requisitos:

- Microsoft Windows 7 e superior
- Recomenda-se uma resolução de ecrã mín. 1280 × 800

#### 2.4 Instalar GAGE-CHEK 2000 Demo com Microsoft Windows

- Navegar até à pasta de arquivo temporária onde foi descompactado o ficheiro transferido com a extensão .zip
   Mais informações: "Transferir o ficheiro de instalação", Página 12
- Executar o ficheiro de instalação com a extensão .exe
- > Abre-se o assistente de instalação:



Figura 1: Assistente de instalação

- Clicar em Next
- Aceitar as condições de licença no passo de instalação License Agreement
- Clicar em Next

No passo de instalação **Select Destination Location**, o assistente de instalação propõe uma posição de memória. É aconselhável manter a posição de memória proposta.

- No passo de instalação Select Destination Location, selecionar a posição de memória onde se deseja guardar o GAGE-CHEK 2000 Demo
- Clicar em Next

Por norma, no passo de instalação **Select Components** é instalado também o programa ScreenshotClient. ScreenshotClient permite criar capturas de ecrã da janela ativa do aparelho.

Se desejar instalar ScreenshotClient,

 Não proceder a alterações das predefinições no passo de instalação Select Components

Mais informações: "ScreenshotClient", Página 43

- No passo de instalação **Select Components**:
  - Selecionar um tipo de instalação
  - Ativar/desativar a opção Screenshot Utility

J号 Setup	
Select Components Which components should be installed?	
Select the components you want to install; clear the components you install. Click Next when you are ready to continue.	u do not want to
Full installation	•
<ul> <li>✓ Demo</li> <li>✓ Screenshot Utility</li> </ul>	62 KB
Current selection requires at least 73, 1 MB of disk space.	t > Cancel

Figura 2: Assistente de instalação com as opções ativadas **Demo-Software** e **Screenshot Utility** 

- Clicar em Next
- No passo de instalação Select Start Menu Folder, selecionar a posição de memória onde se deseja criar a pasta do menu Iniciar.
- Clicar em Next
- No passo de instalação Select Additional Tasks, selecionar/desselecionar a opção Desktop icon
- Clicar em Next
- Clicar em Install
- > A instalação é iniciada, a barra de progresso mostra o estado correspondente
- Após uma instalação bem sucedida, fechar o assistente de instalação com Finish
- > O programa foi corretamente instalado no computador

#### 2.5 Desinstalar o GAGE-CHEK 2000 Demo

- Abrir sucessivamente no Microsoft Windows:
  - Início
  - Todos os programas
  - HEIDENHAIN
  - GAGE-CHEK 2000 Demo
- Clicar em Uninstall
- > Abre-se o assistente de desinstalação
- > Para confirmar a desinstalação, clicar em Yes
- A desinstalação é iniciada, a barra de progresso mostra o estado correspondente
- Após uma desinstalação bem sucedida, fechar o assistente de desinstalação com OK
- > O programa foi corretamente desinstalado do computador



## **Comando geral**

#### 3.1 Vista geral

Este capítulo descreve a interface de utilizador e os elementos de comando, assim como as funções básicas do GAGE-CHEK 2000 Demo.

### 3.2 Comando com ecrã tátil e dispositivos de entrada

#### 3.2.1 Ecrã tátil e dispositivos de entrada

Os elementos de comando na interface de utilizador do GAGE-CHEK 2000 Demo são acionados através de um ecrã tátil ou de um rato ligado.

Para introduzir dados, pode utilizar o teclado virtual no ecrã tátil ou um teclado ligado.

#### 3.2.2 Gestos e ações do rato

Para ativar, comutar ou mover os elementos de comando da interface de utilizador, pode usar o ecrã tátil do GAGE-CHEK 2000 Demo ou um rato. A operação do ecrã tátil e do rato realiza-se através de gestos.



Os gestos para comando com o ecrã tátil podem ser diferentes dos gestos para comando com o rato.

Se os gestos para operar com o ecrã tátil forem diferentes dos do rato, estas instruções descreverão as duas possibilidades de comando como passos de operação alternativos.

Os passos de operação alternativos para comandar com o ecrã tátil ou com o rato são assinalados com os símbolos seguintes:



Operação com o ecrã tátil

Operação com o rato

O resumo seguinte descreve os vários gestos de comando com o ecrã tátil e com o rato:

#### Tocar



designa um toque breve no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato

#### Tocar permite, entre outras, as seguintes ações

- Selecionar menus, elementos ou parâmetros
- Introduzir caracteres com o teclado do ecrã
- Fechar diálogos
- Mostrar e ocultar o menu principal no menu Medição
- Mostrar e ocultar a barra de funções no menu Medição

#### Manter premido



designa um toque prolongado no ecrã tátil



designa uma pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido premido em seguida

#### Manter premido permite, entre outras, as seguintes ações



 Alterar rapidamente valores nos campos de introdução com os botões do ecrã Mais e Menos

#### Deslizar



designa o movimento de um dedo sobre o ecrã tátil, com o qual é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento

Designa a pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido pressionado e, simultaneamente, movido; é claramente definido, pelo menos, o ponto inicial do movimento

#### Deslizar permite, entre outras, as seguintes ações



Deslocar-se em listas e textos

#### Passar



designa o movimento fluido de um dedo sobre o ecrã tátil, sem ponto definido para o início e fim do movimento

 $\mathcal{O}$ 

designa a pressão única do botão esquerdo do rato, que é mantido pressionado e, simultaneamente, movido; o ponto inicial e o ponto final do movimento não são claramente definidos

#### Passar permite, entre outras, as seguintes ações

Mudar de vistas



#### 3.3 Elementos de comando e funções gerais

Os elementos de comando seguintes permitem a configuração e operação através do ecrã tátil ou dispositivos de entrada.

#### Teclado virtual

O teclado virtual permite introduzir texto nos campos de introdução da interface de utilizador. Dependendo do campo de introdução, abre-se um teclado virtual numérico ou alfanumérico.

- Para introduzir valores, tocar num campo de introdução
- > O campo de introdução é realçado
- > Abre-se o teclado virtual
- Introduzir texto ou números
- Eventualmente, uma marca de seleção verde indica se a entrada no campo de introdução está correta
- > Em caso de entrada incompleta ou valores errados, mostra-se, eventualmente, um ponto de exclamação vermelho. A entrada não pode ser concluída então
- Para aceitar os valores, confirmar a entrada com RET
- > Os valores são apresentados
- > O teclado do ecrã desaparece

#### Campos de introdução com botões do ecrã Mais e Menos

Os botões do ecrã Mais + e Menos - nos dois lados do valor numérico permitem ajustar os valores numéricos.



- ► Tocar em + ou até que se indique o valor desejado
- Manter premido + ou para alterar os valores mais rapidamente
- > Mostra-se o valor desejado

#### Interruptor

O interruptor serve para alternar entre funções.



- Tocar na função desejada
- > A função ativada é assinalada a verde
- > A função inativa é visualizada a cinzento claro.

#### Botão deslizante

O botão deslizante usa-se para ativar ou desativar uma função.



- Puxar o botão deslizante para a posição desejada
- ou
- ▶ Tocar no botão deslizante
- > A função é ativada ou desativada

#### Barra deslizante

A barra deslizante (horizontal ou vertical) permite alterar valores gradualmente.



- Puxar a barra deslizante para a posição desejada.
- > O valor ajustado é visualizado graficamente ou na forma de percentagem

#### Lista desdobrável

Os botões do ecrã das listas desdobráveis possuem um triângulo que aponta para baixo.

1 Vpp	•
1 Vpp	
11 µАрр	

- Tocar no botão do ecrã
- > A lista desdobrável abre-se
- > O registo ativo está marcado a verde
- Tocar no registo desejado
- > O registo desejado é aceite

#### Anular

O botão no ecrã anula o último passo.

Processos já concluídos não podem ser anulados.



- ► Tocar em Anular
- > O último passo é anulado

#### Adicionar

- Para adicionar outro elemento, tocar em Adicionar
- > O novo elemento é adicionado

#### Fechar



Para fechar um diálogo, tocar em Fechar

#### Confirmar



Para concluir uma atividade, tocar em Confirmar

Voltar



 Para regressar ao plano superior na estrutura de menus, tocar em Voltar

## 3.4 GAGE-CHEK 2000 Demo iniciar e terminar

#### 3.4.1 Iniciar GAGE-CHEK 2000 Demo



Antes de se poder usar o GAGE-CHEK 2000 Demo, é necessário realizar os passos de configuração do software.



Tocar em GAGE-CHEK 2000 Demo no desktop Microsoft Windows

ou

- ► Abrir sucessivamente no Microsoft Windows:
  - Início
  - Todos os programas
  - HEIDENHAIN
  - GAGE-CHEK 2000 Demo



Estão disponíveis dois ficheiros executáveis com modos de visualização diferentes:

- GAGE-CHEK 2000 Demo: arranca dentro de uma janela Microsoft Windows
- GAGE-CHEK 2000 Demo (Fullscreen): arranca no modo de ecrã completo
- Tocar em GAGE-CHEK 2000 Demo ou GAGE-CHEK 2000 Demo (Fullscreen)
- > GAGE-CHEK 2000 Demo abre uma janela de saída em segundo plano. A janela de saída não é relevante para a operação e é novamente fechada ao encerrar o GAGE-CHEK 2000 Demo
- GAGE-CHEK 2000 Demo abre a interface de utilizador com o menu Início de sessão do utilizador

△ 1 09 54	Not logged in	HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2013
		Operativ
		Operator
		Password
4		
ŝ		
$\bigcirc$		Ð



#### 3.4.2 Encerrar o GAGE-CHEK 2000 Demo



No menu principal, tocar em Desligar

- $\bigcirc$
- Tocar em Encerrar
- > GAGE-CHEK 2000 Demo é encerrado

 Feche também o GAGE-CHEK 2000 Demo na janela Microsoft
 Windows através do menu Desligar.
 Se encerrar a janela Microsoft Windows através de Fechar , perder-seão todas as definições.

#### 3.5 Iniciar e encerrar sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** permite ao operador iniciar ou encerrar sessão no aparelho.

Apenas um utilizador pode iniciar sessão no aparelho. Mostra-se o utilizador com sessão iniciada. Para que um novo utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.



O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

#### 3.5.1 Iniciar sessão do utilizador



- No menu principal, tocar em Início de sessão do utilizador
- Na lista desdobrável, selecionar o utilizador OEM
- Tocar no campo de introdução Palavra-passe
- Introduzir a palavra-passe "oem" do utilizador OEM
- Confirmar a introdução com RET



- Tocar em Iniciar sessão
- > O utilizador inicia sessão e aparece o menu Medição

#### 3.5.2 Encerrar sessão do utilizador



- No menu principal, tocar em Início de sessão do utilizador
- ► Toc
  - Tocar em Encerrar sessão
  - > O utilizador encerra a sessão
  - Todas as funções do menu principal estão inativas, à exceção de Desligar
  - O aparelho só pode voltar a ser usado depois de um utilizador iniciar sessão

#### 3.6 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.

- ŝ
- No menu principal, tocar em **Definições**
- ► Tocar em Utilizador
- O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- > O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável **Idioma** através da bandeira correspondente
- Na lista desdobrável Idioma, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

#### 3.7 Interface de utilizador

i

O aparelho está disponível em diversas versões e com diferentes equipamentos. A interface de utilizador e o alcance funcional podem variar consoante a versão e o equipamento.

#### 3.7.1 a interface de utilizador após a ligação

#### Interface de utilizador após o arranque

Se um utilizador do tipo **Operator** iniciou sessão em último lugar com o início automático de sessão do utilizador ativado, após o arranque, o aparelho apresenta o menu **Medição** com a área de trabalho e a barra de funções.

Se o início automático de sessão do utilizador não estiver ativado, o aparelho abre o menu **lnício de sessão do utilizador**.

Mais informações: "Menu Início de sessão do utilizador", Página 28

#### 3.7.2 Menu principal da interface de utilizador



Figura 4: Interface de utilizador

- 1 A área de visualização de mensagem mostra a hora e o número de mensagens não fechadas
- 2 Menu principal com elementos de comando

#### Elementos de comando do menu principal

Elemento de comando	Função			
A 3	Mensagem			
	Mostra uma vista geral de todas as mensagens e o número de mensagens não fechadas			
	Medição			
	Posicionamento e medição de mínimo, máximo e amplitu- de; realizar medições relativas			
	Mais informações: "Menu Medição", Página 26			
	Administração de ficheiros			
	Administração dos ficheiros que estão à disposição no aparelho			
	<b>Mais informações:</b> "Menu Gestão de ficheiros", Página 27			
$\bigcirc$	Início de sessão do utilizador			
$\sim$	Início e encerramento de sessão do utilizador			
\$ 0	<b>Mais informações:</b> "Menu Início de sessão do utilizador", Página 28			
	Se um utilizador tiver iniciado sessão com permissões avançadas (tipo de utilizador Setup ou OEM), vê-se o símbolo da roda dentada.			

Elemento de comando	Função		
<u> </u>	Definições		
	Definições do aparelho, como, p. ex., a preparação de utili- zadores, a configuração de sensores ou a atualização de firmware.		
	Mais informações: "Menu Definições", Página 29		
	Desligar		
(	Encerramento do sistema operativo ou ativação do modo economizador de energia		
	Mais informações: "Menu Desligar", Página 30		

#### 3.7.3 Menu Medição

#### Chamada



- No menu principal, tocar em Medição
- Mostra-se a interface de utilizador para Medição e Posicionamento

#### Breve descrição



Figura 5: Menu Medição

- 1 A área de trabalho mostra a posição atual da mesa de medição
- 2 A barra de funções contém o menu de acesso rápido e os elementos funcionais

#### 3.7.4 Menu Gestão de ficheiros

#### Chamada



- No menu principal, tocar em Gestão de ficheiros
- > Mostra-se a interface de utilizador para a gestão de ficheiros

#### Breve descrição



Figura 6: Menu Gestão de ficheiros

- 1 Lista das posições de memória disponíveis
- 2 Lista das pastas na posição de memória selecionada

O menu **Gestão de ficheiros** apresenta uma vista geral dos ficheiros guardados na memória do aparelho .

#### 3.7.5 Menu Início de sessão do utilizador

#### Chamada



- No menu principal, tocar em Início de sessão do utilizador
- Mostra-se a interface de utilizador para que o utilizador inicie e encerre sessão

#### Breve descrição



Figura 7: Menu Início de sessão do utilizador

- 1 Visualização do utilizador com sessão iniciada
- 2 Início de sessão do utilizador

O menu **Início de sessão do utilizador** indica que utilizador tem sessão iniciada na coluna esquerda. O início de sessão de um novo utilizador é apresentado na coluna direita.

Para que um outro utilizador inicie sessão, o utilizador com sessão iniciada deve encerrá-la.

Mais informações: "Iniciar e encerrar sessão do utilizador", Página 23

#### 3.7.6 Menu Definições

#### Chamada



- No menu principal, tocar em Definições
- Mostra-se a interface de utilizador para as definições do dispositivo

#### Breve descrição

			1	2
<b>A</b> 0 08:31	Definiçõe	s	Geral	
$\bigtriangleup$	Geral	@ <	Informações do dispositivo	Þ
	Sensores	۲	Monitor e ecră tátil	•
	Interfaces	<b>وو</b>	Representação	Þ
4	Utilizador	A	Dispositivos de entrada	Þ
ŝ	Eixos	Þ.	Sons	×
$\bigcirc$	Serviço	Ľ	Impressora	×

Figura 8: Menu Definições

i

- 1 Lista das opções de definições
- 2 Lista dos parâmetros de definições

O menu **Definições** apresenta todas as opções de configuração do aparelho. Os parâmetros de definições servem para ajustar o aparelho aos requisitos no local de utilização.

O aparelho possui níveis de privilégios, que determinam se a administração e operação se realizam de forma abrangente ou restrita pelo utilizador.

#### 3.7.7 Menu Desligar

#### Chamada



- No menu principal, tocar em **Desligar**
- Mostram-se os elementos de comando para encerrar o sistema operativo, para ativar o modo economizador de energia e também o modo de limpeza

#### Breve descrição

O menu **Desligar** mostra as opções seguintes:

Elemento de comando	Função
	Desligar
	Terminado GAGE-CHEK 2000 Demo
~ <u>~</u>	Modo economizador de energia
	Desliga o ecrã, coloca o sistema operativo em modo econo- mizador de energia
	Modo de limpeza
	Desliga o ecrã, o sistema operativo continua a funcionar sem alterações

Mais informações: "GAGE-CHEK 2000 Demo iniciar e terminar", Página 22

#### 3.8 Visualização de posição

Na visualização de posições, o aparelho apresenta as posições dos eixos e, eventualmente, informações adicionais dos eixos configurados.

#### 3.8.1 Elementos de comando da visualização de posições

Símbolo	Significado			
V	Tecla de eixo			
^	Funções da tecla de eixo:			
	<ul> <li>Tocar na tecla de eixo: abre o campo de introdução do valor de posição</li> </ul>			
	<ul> <li>Manter premida a tecla de eixo: definir a posição atual como ponto zero</li> </ul>			
R	Procura de marcas de referência corretamente executada			
Ø	Procura de marcas de referência não executada ou nenhu- mas marcas de referência detetadas			
<b>↓</b>	<b>Mínimo</b> : valor mais baixo da medição (com a função <b>MínMáx</b> ativa)			

Símbolo	Significado
$\uparrow$	<b>Máximo</b> : valor mais alto da medição (com a função <b>MínMáx</b> ativa)
<u> </u>	<b>Amplitude</b> : diferença entre o Máximo e o Mínimo (com a função <b>MínMáx</b> ativa)
Ø	O valor de posição corresponde ao diâmetro (com a função <b>D/R</b> ativada)

#### 3.9 Ajustar a área de trabalho

No menu **Medição**, é possível ampliar a área de trabalho, ocultando o menu principal ou a barra de funções.

#### Chamada



- No menu principal, tocar em Medição
- Mostra-se a interface de utilizador para Medição e Posicionamento

#### 3.9.1 Ocultar ou mostrar o menu principal



- Tocar na pestana
- > O menu principal é ocultado
- > A seta altera a direção
- > Tocar na pestana, para mostrar novamente o menu principal

#### 3.9.2 Ocultar ou mostrar a barra de funções



--

#### Tocar na pestana

- > A barra de funções é ocultada
- > A seta altera a direção
- Para exibir a barra de funções, tocar novamente na pestana

#### 3.9.3 Desenrolar barra de funções

É possível desenrolar a barra de funções. Assim que é colocada uma função no campo livre mais baixo, a barra é aumentada com um novo campo. A partir desse momento, pode desenrolar a barra de funções.

- Passar na barra de funções para cima ou para baixo
- > Desenrolar as funções para cima ou para baixo

#### 3.9.4 Deslocar funções na barra de funções

As funções da barra de funções podem ser deslocadas conforme quiser com Drag and Drop.

- Manter premida uma função na barra de funções
- O modo Drag and Drop é ativado. A barra de funções apresenta-se obscurecida
- > Tomar uma função e deslocá-la para o local desejado
- > A função apresenta-se a verde
- Para encerrar o modo Drag and Drop, tocar numa função
- > A barra de funções apresenta-se iluminada

#### 3.10 Trabalhar com a barra de funções

#### 3.10.1 Elementos de comando da barra de funções

Elemento de comando	Função		
	Menu de acesso rápido		
mm Degree	O menu de acesso rápido mostra as definições atuais:		
nin Degree	<ul> <li>Unidade para valores lineares (Milímetros ou Polegadas)</li> </ul>		
	<ul> <li>Unidade para valores angulares (Radiano, Graus decimais ou Grau-Min-Seg)</li> </ul>		
	<ul> <li>Para ajustar as definições do menu de acesso rápido, tocar no menu de acesso rápido</li> </ul>		

#### 3.10.2 Elementos funcionais

Os elementos funcionais são botões do ecrã que podem ser adicionados à barra de funções e configurados individualmente.

Estão à disposição os seguintes elementos funcionais:

#### Funções básicas

Elemento funcio- nal	Breve descrição
	Pontos de referência
- <b>\$</b>	Visualização do ponto de referência atual; tocar para abrir a tabela de pontos de referência
	Calculadora
	Ao tocar, abre-se uma calculadora com funções matemáti- cas básicas; o último resultado é mostrado na calculadora e na barra de funções
	Procura de marcas de referência (REF)
	Um toque inicia a procura de marcas de referência

#### Funções para medições

Elemento funcio- nal	Breve descrição
	Peça
⊞	Agregação de todas as funções relevantes; ao tocar, todas as funções não relevantes para a medição são ocultadas
*	Mestres
	Guardar os valores de medição de uma peça de referência como mestre ou aceitar os valores de posição da visualiza- ção de posições; é possível selecionar os eixos correspon- dentes
	dial gage
( )	Visualização de valores nominais, limites de aviso e de tolerância por medidor; o gesto de tocar abre as vistas da função <b>dial gage</b>
~	MínMáx
(x)	Registo de Mínimo, Máximo e Amplitude; um toque inicia o registo dos valores de medição segundo a configuração
	Relativo
	Um toque ativa a <b>Medição relativa</b> ; repor eixos a zero ou sobrescrever um valor de posição não atuam no ponto de referência selecionado com a função <b>Relativo</b> ativada
$\sim$	D/R
$\bigotimes$	Visualização de valores de posição de eixos radiais; um toque comuta de raio para diâmetro; o aparelho mostra o valor de posição duplicado

#### Funções para a saída de valores de medição

Elemento funcio- nal	Breve descrição
$\triangleright$	Saída de valores de medição manual (MWA)
	Envio dos valores de medição para o computador; um toque inicia a transmissão de dados segundo a configura- ção
	Saída de valores de medição ativada pelo apalpador (MWA)
	Envio dos valores de medição para o computador; um toque inicia a transmissão automática dos valores de medição segundo a configuração; a transmissão de dados efetua-se ao defletir-se a haste de apalpação
~	Saída de valores de medição contínua (MWA)
	Envio dos valores de medição para o computador; um toque inicia a transmissão automática dos valores de medição segundo a configuração; a transmissão de dados realiza-se continuamente a intervalos de aprox. 200 ms

#### Funções para apalpação

X

同

Elemento funcio- nal	Breve descrição
	Apalpar aresta (Apalpação)
	O Assistente para apalpação de um objeto de medição é iniciado com um toque
	Determinar linha central (Apalpação)
→: × :+-	O Assistente para apalpação de um objeto de medição é iniciado com um toque
<b>K</b>	Determinar ponto central do círculo (Apalpação)
$\rightarrow$ $\times$	O Assistente para apalpação de um objeto de medição é iniciado com um toque

#### Adicionar um elemento funcional à barra de funções

- Arrastar um campo vazio da barra de funções para a esquerda na área de trabalho
- Abre-se um diálogo com todos os elementos funcionais disponíveis
- Tocar no elemento funcional desejado
- ► Tocar em Fechar
- > O elemento funcional fica disponível

#### Remover um elemento funcional da barra de funções

- Deslizar o elemento funcional para a direita
- Tocar em Apagar
- > O elemento funcional é eliminado

#### Guardar a configuração de elementos funcionais

# 6

A

Os elementos funcionais **dial gage**, **Mestres**, **Saída valores de medição** e **MínMáx** permitem-lhe guardar a sua configuração e abrir uma configuração guardada.

- Deslizar o elemento funcional para a direita
- ► Tocar em Guardar
- > Abre-se o diálogo Guardar a configuração
- Selecionar a pasta onde os dados devem ser guardados
- Introduzir o nome desejado para o ficheiro XMG
- Confirmar a introdução com RET
- ► Tocar em Guardar
- > O ficheiro foi guardado

Pode exportar e importar as configurações guardadas para o seu dispositivo através de um dispositivo USB de armazenamento em massa.

#### Abrir a configuração de elementos funcionais

- Deslizar o elemento funcional para a direita
- Tocar em Abrir
- > Abre-se o diálogo Abrir a configuração
- Navegar até à pasta onde se encontra o ficheiro guardado
- Tocar no ficheiro XMG desejado
- Tocar em Abrir
- > Abre-se o ficheiro

# 

## Configuração do software

#### 4.1 Resumo

i

É necessário ter lido e compreendido o capítulo "Comando geral" antes de se executarem as atividades descritas seguidamente. **Mais informações:** "Comando geral", Página 17

Antes de se poder utilizar o GAGE-CHEK 2000 Demo após uma instalação correta, é necessário configurar o GAGE-CHEK 2000 Demo. Este capítulo descreve como proceder às definições seguintes:

- Definir o idioma
- Ativar opções de software
- Selecionar a versão do produto (opcional)
- Copiar ficheiro de configuração
- Importar dados de configuração

#### 4.2 Definir o idioma

No estado de fábrica, o idioma da interface de utilizador é o Inglês. Pode comutar a interface de utilizador para o idioma desejado.

	ŝ
[	$\bigcirc$

- No menu principal, tocar em **Definições**
- ► Tocar em Utilizador
- O utilizador com sessão iniciada é assinalado com uma marca de seleção
- Selecionar o utilizador com sessão iniciada
- O idioma selecionado para o utilizador é indicado na lista desdobrável Idioma através da bandeira correspondente
- Na lista desdobrável Idioma, selecionar a bandeira do idioma desejado
- > A interface de utilizador apresenta-se no idioma selecionado

#### 4.3 Ativar opções de software

Com GAGE-CHEK 2000 Demo, também é possível simular propriedades e funções que estão dependentes de uma opção de software. Para isso, é necessário ativar a opção de software com um código de licença. O código de licença necessário está guardado num ficheiro de licença no diretório de pastas do GAGE-CHEK 2000 Demo.

Para ativar as opções de software disponíveis, é necessário importar o ficheiro de licença.



- No menu principal, tocar em **Definições**
- > Mostram-se as definições do aparelho

▲ 0 13:12	Definições				
	Geral	<u>ې</u>	Informações do dispositivo	×	
	Sensores	۲	Monitor e ecră tátil	•	
	Interfaces	°€ €€	Representação	Þ	
4	Utilizador	Д	Dispositivos de entrada	Þ	
ŝ	Eixos	\$	Sons	Þ	
$\bigcirc$	Serviço	Ľ	Impressora	Þ	

Figura: Menu Definições

- Tocar em Serviço
- Abrir sucessivamente:
  - Opções de software
  - Ativar opções
  - Tocar em Importar ficheiro de licença
- No diálogo, escolher a posição de memória:
  - Selecionar Internal
  - Selecionar User
- Selecionar o ficheiro de licença PcDemoLicense.xml
- Confirmar a seleção com Seleccionar
- ► Tocar em OK
- > O código de licença é ativado
- ► Tocar em **OK**
- > É necessário reiniciar o sistema
- Executar o reinício
- As funções dependentes de opções de software ficam à disposição

## 4.4 Selecionar a versão do produto (opcional)

GAGE-CHEK 2000 está disponível em diferentes versões. Estas diferenciam-se através das respetivas interfaces para os encoders que podem ser conectados:

- Versão GAGE-CHEK 2013 para encoders com interface 1 V<sub>SS</sub>, 11 µA<sub>SS</sub> ou EnDat 2.2
- Versão GAGE-CHEK 2023 para encoders com interface TTL
- Versão GAGE-CHEK 2093 para encoders com interfaces variáveis (1 V<sub>SS</sub>, 11 μA<sub>SS</sub> ou EnDat 2.2 e TTL)

O menu **Definições** permite selecionar qual a versão que deverá ser simulada com o GAGE-CHEK 2000 Demo

- र**े**?
- No menu principal, tocar em Definições
- Tocar em Serviço
- Tocar em Designação do produto
- Selecionar a versão desejada
- > É necessário reiniciar o sistema
- > GAGE-CHEK 2000 Demo está operacional na versão desejada

#### 4.5 Copiar ficheiro de configuração

Antes de se poderem importar os dados de configuração para o GAGE-CHEK 2000 Demo, é necessário copiar o ficheiro de configuração transferido **DemoBackup.mcc** para uma área que seja acessível ao GAGE-CHEK 2000 Demo.

- Navegar até à pasta de arquivo temporária
- Copiar o ficheiro de configuração DemoBackup.mcc, p. ex., para a pasta seguinte:C: ► HEIDENHAIN ► [designação do produto] ► ProductsMGE5
   ► Metrology ► [abreviatura do produto] ► user ► User

De modo a que o GAGE-CHEK 2000 Demo possa aceder ao ficheiro de configuração DemoBackup.mcc, ao guardar o ficheiro, é necessário manter a parte do caminho seguinte: 

 [designação do produto]
 ProductsMGE5 > Metrology > [abreviatura do produto] > user
 User.

> O ficheiro de configuração está acessível para o GAGE-CHEK 2000 Demo

#### 4.6 Importar dados de configuração

Antes de se poderem importar os dados de configuração, é necessário ativar o código de licença.

Mais informações: "Ativar opções de software", Página 39

Para configurar o GAGE-CHEK 2000 Demo para a aplicação no computador, tem de se importar o ficheiro de configuração DemoBackup.mcc.



i

- No menu principal, tocar em Definições
- > Mostram-se as definições do aparelho

▲ 0 13:12	Definiçõe			
$\bigtriangleup$	Geral	<u>ې</u>	Informações do dispositivo	×
	Sensores	۲	Monitor e ecră tátil	Þ
	Interfaces	<b>•</b> €	Representação	Þ
2	Utilizador	Д	Dispositivos de entrada	Þ
ŝ	Eixos	ф.	Sons	×
$\bigcirc$	Serviço	Ľ	Impressora	F

Figura 9: Menu Definições

Tocar em Serviço

- Abrir sucessivamente:
  - Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração
  - Restaurar a configuração
  - Restauro completo
- No diálogo, escolher a posição de memória:
  - Internal
  - User
- Selecionar o ficheiro de configuração DemoBackup.mcc
- Confirmar a seleção com Seleccionar ►
- > As definições são aceites
- > É solicitado o encerramento da aplicação
- Tocar em **OK**
- > GAGE-CHEK 2000 Demo é encerrado, fecha-se a janela **Microsoft Windows**
- GAGE-CHEK 2000 Demo reiniciar
- > GAGE-CHEK 2000 Demo está operacional

5

## **ScreenshotClient**

#### 5.1 Resumo

Na instalação padrão de GAGE-CHEK 2000 Demo está incluído também o programa ScreenshotClient. Com ScreenshotClient, é possível criar capturas de ecrã do software de demonstração ou do aparelho.

Este capítulo descreve a configuração e a operação do ScreenshotClient.

#### 5.2 Informações sobre ScreenshotClient

Com ScreenshotClient, é possível criar capturas de ecrã da janela ativa do software de demonstração ou do aparelho a partir de um computador. Antes do registo, é possível selecionar o idioma da interface de utilizador desejada, assim como configurar o nome do ficheiro e a posição de memória das capturas de ecrã.

O ScreenshotClient cria ficheiros gráficos do ecrã desejado:

- em formato PNG
- com o nome configurado
- com a correspondente abreviatura do idioma
- com as indicações temporais do ano, mês, dia, hora, minuto



Figura 10: Interface de utilizador do ScreenshotClient

- 1 Estado da ligação
- 2 Caminho do ficheiro e nome do ficheiro
- 3 Seleção do idioma
- 4 Mensagens de estado

#### 5.3 Iniciar ScreenshotClient

- Abrir sucessivamente no Microsoft Windows:
  - Início
  - Todos os programas
  - HEIDENHAIN
  - GAGE-CHEK 2000 Demo
  - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient está a ser iniciado:

Connection	127.0.0.1	Connect
Identifier		
Language		
(	Snapshot	
[0] Screenshot Client started.		

Figura 11: ScreenshotClient iniciado (não associado)

 Agora pode ligar o ScreenshotClient ao software de demonstração ou ao aparelho

#### 5.4 Ligar ScreenshotClient ao software de demonstração

Inicie o software de demonstração ou ligue o aparelho antes de estabelecer a ligação ao ScreenshotClient. De outro modo, o ScreenshotClient mostra a mensagem de estado **Connection close.** ao tentar estabelecer a ligação.

- Se ainda não tiver acontecido, iniciar o software de demonstração Mais informações: "Iniciar GAGE-CHEK 2000 Demo", Página 22
- Tocar em Connect

i

- > A ligação ao software de demonstração é estabelecida
- > A mensagem de estado é atualizada
- > Os campos de introdução Identifier e Language são ativados

## 5.5 Ligar ScreenshotClient ao aparelho

Condição: a rede deve estar configurada no aparelho.



Encontra informações detalhadas sobre a configuração da rede no aparelho no manual de instruções do GAGE-CHEK 2000, no capítulo "Preparação".



Inicie o software de demonstração ou ligue o aparelho antes de estabelecer a ligação ao ScreenshotClient. De outro modo, o ScreenshotClient mostra a mensagem de estado **Connection close.** ao tentar estabelecer a ligação.

- Se ainda não tiver acontecido, ligar o aparelho
- No campo de introdução Connection, introduzir o Endereço IPv4 da interface Este está indicado nas definições do aparelho em: Interfaces > Rede > X116
- Tocar em Connect
- > A ligação ao aparelho é estabelecida
- > A mensagem de estado é atualizada
- > Os campos de introdução Identifier e Language são ativados

#### 5.6 Configurar ScreenshotClient para capturas de ecrã

Se tiver iniciado o ScreenshotClient, pode configurar:

- em que posição de memória e com que nome de ficheiro são guardadas as capturas de ecrã
- em que idioma da interface de utilizador são criadas as capturas de ecrã

# 5.6.1 Configurar a posição de memória e o nome de ficheiro de capturas de ecrã

Por norma, o ScreenshotClient guarda as capturas de ecrã na seguinte posição de memória:

C: ► HEIDENHAIN ► [designação do produto] ► ProductsMGE5 ► Metrology ► [abreviatura do produto] ► sources ► [Dateiname]

Se necessário, pode definir outra posição de memória.

- Tocar no campo de introdução Identifier
- No campo de introdução Identifier, introduzir o caminho para a posição de memória e o nome das capturas de ecrã



[Unidade de dados]:\[Pasta]\[Nome de ficheiro]

 O ScreenshotClient guarda todas as capturas de ecrã na posição de memória indicada

## 5.6.2 Configurar o idioma da interface de utilizador de capturas de ecrã

No campo de introdução **Language**, estão à disposição todos os idiomas da interface de utilizador do software de demonstração ou do aparelho. Ao selecionarse uma abreviatura de idioma, o ScreenshotClient cria capturas de ecrã na língua correspondente.

O idioma da interface de utilizador no qual se opera o software de demonstração ou o aparelho é irrelevante para as capturas de ecrã. As capturas de ecrã são sempre criadas no idioma da interface de utilizador que se tenha selecionado em ScreenshotClient.

#### Capturas de ecrã de um idioma da interface de utilizador desejado

Para criar capturas de ecrã no idioma desejado da interface de utilizador



i

- Selecionar com as setas a abreviatura do idioma desejado no campo de introdução Language
- > A abreviatura do idioma selecionado mostra-se a vermelho
- O ScreenshotClient cria as capturas de ecrã da interface de utilizador do no idioma desejado

#### Capturas de ecrã de todos os idiomas da interface de utilizador disponíveis

Para criar capturas de ecrã em todos os idiomas da interface de utilizador disponíveis,

	N
	1
6	b
12	-9

- No campo de introdução Language, selecionar all com as teclas de seta
- > A abreviatura **all** mostra-se escrita a vermelho
- O ScreenshotClient cria as capturas de ecrã em todos os idiomas da interface de utilizador disponíveis

#### 5.7 Criar capturas de ecrã

- No software de demonstração ou no aparelho, chamar a vista da qual se deseja criar uma captura de ecrã
- Mudar para ScreenshotClient
- Tocar em Snapshot
- > A captura de ecrã é criada e guardada na posição de memória configurada

A captura de ecrã é guardada no formato [Nome de ficheiro]\_[Abreviatura de idioma]\_[YYYYMMDDhhmmss] (p. ex., screenshot\_pt\_20170125114100)

#### > A mensagem de estado é atualizada:

C	107001	Discourse at
Connection	127,0,0,1	Disconnect
ldentifier	C:\HEIDENHA	IN\screenshot
Language	🕜 all 🛛 de	fr 🔘
S	apshot	
2] Screenshot was taken successtully. 1] Connection established. 0] Screenshot Client started.		

Figura 12: ScreenshotClient após uma captura de ecrã bem sucedida

#### 5.8 Encerrar ScreenshotClient

- Tocar em Disconnect
- > A ligação ao software de demonstração iou ao aparelho é encerrada
- Tocar em Fechar
- > ScreenshotClient é encerrado

#### Índice 6

#### Α

Ações do rato	
comando	18
deslizar	19
manter premido	19
Passar	19
tocar	18

#### Á

Área de trabalho

Ajustar..... 31

#### В

barra de funções..... 32

#### С

Capturas de ecrã
Configurar idioma da interface
de utilizador 47
configurar nome de ficheiro 46
Configurar posição de
memória 46
Criar 48
Código 22
Comanda
Comando 10
ecra tatil e dispositivos de
entrada 18
elementos de comando
elementos funcionais
gestos e ações do rato
Configurar
ldioma da interface de utilizador
de capturas de ecrã 47
Nome de ficheiro de capturas de
ecrã 46
Posição de memória de capturas
de ecrá 46
ScreenshotClient 46
Software 20
301tware
D

Dados de configuração	
copiar ficheiro	40
importar ficheiro	41
Definições	
menu	29
Desenrolar barra de funções	31
Desligar	
menu	30
Deslizar	19
Deslocar funções na barra de	
funções	32
Dispositivos de entrada	
comando	18
Documentação	

#### recomendações para a leitura.. 8

Ecrã tátil	
comando	18
Elementos de comando	
adicionar	21
anular	21
barra deslizante	20
botão deslizante	20
botão do ecrã Mais/Menos	20
confirmar	21
elementos funcionais	32
fechar	21
interruptor	20
lista desdobrável	21
Menu principal	25
teclado virtual	20
voltar	21
Elementos funcionais	32
Abrir	35
Adicionar	34
Guardar	35
Encerrar	00
ScreenshotClient	48
software	23
	20

Ficheiro de instalação	
transferir	1

#### G

Gestao de ficheiros	
menu	27
Gestos	
comando	18
deslizar	19
manter premido	19
Passar	19
tocar	18

Idioma	
definir 24,	38
Iniciar	
ScreenshotClient	45
Software	22
Início de sessão do	
utilizador 23, 28,	28
Interface de utilizador	
menu Definições	29
menu Desligar	30
menu Gestão de ficheiros	27
menu Início de sessão do	
utilizador	28
menu principal	25
Interface de utilizador no estado	de
fábrica	

Após o arranque Interface do utilizador Menu Medição	24 26
М	
Manter premido Marcas de texto	19 . 9
Menu	26
Definições Desligar Gestão de ficheiros Medição Menu principal	29 30 27 26 25
0	
Opções de software Ativar	39
Ρ	
Palavra-passe Passar	23 19
S	
ScreenshotClient configurar Criar capturas de ecrã Encerrar Informações Iniciar Ligar	44 46 48 48 44 45 45
Ativar funções Dados de configuração 40, desinstalação Iniciar Instalação requisitos do sistema transferir ficheiro de instalação 12	39 41 15 23 22 13 12
funções utilização conforme à	. 8

#### Т

2

finalidade...... 8

#### U

Utilização
conforme à finalidade 8
não conforme à finalidade 8
Utilizador
encerrar sessão 23
Iniciar sessão 23
início de sessão do utilizador. 23
Palavra-passe predefinida 23

6

Versão do produto..... 40

V

## 7 Índice de imagens

Figura 1:	Assistente de instalação	13
Figura 2:	Assistente de instalação com as opções ativadas Demo-Software e Screenshot Utility.	14
Figura 3:	Menu <b>Início de sessão do utilizador</b>	22
Figura 4:	Interface de utilizador	25
Figura 5:	Menu <b>Medição</b>	26
Figura 6:	Menu Gestão de ficheiros	27
Figura 7:	Menu <b>Início de sessão do utilizador</b>	28
Figura 8:	Menu <b>Definições</b>	29
Figura:	Menu <b>Definições</b>	39
Figura 9:	Menu <b>Definições</b>	41
Figura 10:	Interface de utilizador do ScreenshotClient	44
Figura 11:	ScreenshotClient iniciado (não associado)	45
Figura 12:	ScreenshotClient após uma captura de ecrã bem sucedida	48

## HEIDENHAIN

Technical support	FAX	+49 8669 32-1000
<b>Measuring systems</b>	6	+49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-	supp	ort@heidenhain.de
NC support	6	+49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-s	suppo	ort@heidenhain.de
NC programming	6	+49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-p	ogm@	heidenhain.de
PLC programming	6	+49 8669 31-3102
E-mail: service.plc@	@heid	denhain.de
APP programming	6	+49 8669 31-3106
E-mail: service.app@heidenhain.de		

www.heidenhain.de